Как установить инструмент в станок

Хвостовик Weldon

Удлинитель
КМ

Weldon 19

КМ — Weldon 19
без охлаждения
стр. 60

КМ — Weldon 19
с подачей СОЖ
стр. 60

Переходник
с КМ на КМ
стр. 60

Удлинитель
КМ

Weldon 32

КМ — Weldon 32
без охлаждения
стр. 60

КМ — Weldon 32
с подачей СОЖ
стр. 60

∅38 мм

Удлинитель
Weldon 19
стр. 60

L 25 мм 50 мм 75 мм 100 мм

Переходник
Weldon 19 — Weldon 32
стр. 60

Переходник
Weldon 32 — Weldon 19
стр. 60

∅ менее 60 мм

Корончатое
сверло HSS
стр. 50

Корончатое
сверло ТСТ
стр. 54

Корончатое
сверло ТСТ
для рельсов
стр. 53

Спиральное
сверло HSS
стр. 40

Зенковка
HSS
стр. 25

∅ более 61 мм

Корончатое
сверло HSS
стр. 50

Корончатое
сверло ТСТ
стр. 54

Как установить инструмент в станок

Цилиндрический хвостовик

Удлинитель
КМ

КМ — Weldon 19
без охлаждения
стр. 60

КМ — Weldon 19
с подачей СОЖ
стр. 60

КМ — B16
КМ — B18
стр. 60

Переходник
Weldon 19 — 1/2 20UNF
стр. 60

Переходник
Weldon 19 — B16
стр. 60

Патрон
B16

Патрон
1/2 20UNF

Спиральное
сверло HSS
стр. 39

Ступенчатое
сверло HSS
стр. 26

Корончатое
сверло ТСТ
для дрели
стр. 53

Зенковка
HSS
стр. 25

Переходник
Ц/Х 12,5 мм
— Weldon 19
стр. 60

Хвостовик-квадрат

Держатель
КМ — GT12
стр. 22

Цанга GT12
под метчик
стр. 22

Метчики для
нарезания резьбы
стр. 15